

# Procédure lecture des températures thermomètre min-max

## Réfrigérateur à vaccins



Direction de santé publique

### RELEVÉ DE TEMPÉRATURES

Nom de l'établissement : \_\_\_\_\_ Mois : \_\_\_\_\_ Année : \_\_\_\_\_  
 Code de l'établissement : \_\_\_\_\_ Réfrigérateur (localisation) : \_\_\_\_\_  
 Réfrigérateur (identification) : \_\_\_\_\_



#### SI LA TEMPÉRATURE EST < 2 ou > 8 °C, SUIVRE LA PROCÉDURE EN CAS DE BRIS DE LA CHAÎNE DE FROID

INSCRIRE LES TEMPÉRATURES ACTUELLE, MINIMALE ET MAXIMALE 3 FOIS PAR JOUR

| Date | JOUR  |          |             | SOIR  |          |             | NUIT  |          |             | Commentaires |
|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|--------------|
|      | Heure | Actuelle | Min. / Max. | Heure | Actuelle | Min. / Max. | Heure | Actuelle | Min. / Max. |              |
| 1    |       |          |             |       |          |             |       |          |             |              |
| 2    |       |          |             |       |          |             |       |          |             |              |

1. 3 fois par jour, soit à chaque début de quart de travail, noter les 3 chiffres visibles sur le thermomètre min-max :

- Gros chiffre du haut = température actuelle. Indique la température interne au moment présent
- Petit chiffre en bas à gauche = température minimale. Indique la température interne la plus basse atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).
- Petit chiffre en bas à droite = température maximale. Indique la température interne la plus haute atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).

À noter que dans l'exemple de droite, il faut tout d'abord s'assurer que le cadran affiche bien les MIN et MAX et non les températures de configuration LO et HI. Si ce n'est pas le cas, appuyer une fois sur le bouton MODE.

Inscrire sur le relevé :

- L'heure de la vérification;
- Les 3 températures dans leur case respective;
- Vos initiales;
- Si applicable, inscrire dans la section commentaires toute information pertinente ayant pu impacter la température ex. : réception de la commande, porte ouverte durant 15 min.



Si une des températures se situe en-dessous de 2°C ou au-dessus de 8°C, ne pas faire de « reset ». Aviser immédiatement la Direction de santé publique des Laurentides au 450-436-8622 #70528 et mettre les vaccins en quarantaine dans un frigo entre 2°C et 8°C avec une note « Vaccins en quarantaine, ne pas utiliser ».

2. Une fois les 3 chiffres inscrits sur le relevé, faire une remise à zéro. Dans l'exemple de gauche, il faut appuyer en alternance sur les 2 petits boutons bleus à l'extrémité inférieure gauche et droite du thermomètre. Pour l'exemple de droite, il faut appuyer sur le bouton « Memory clear ». Vous référer au manuel de l'utilisateur pour tout autre type de thermomètre.